

# DRIFTSINSTRUKS VÅVENTIL EURO TRIM RELIABLE 4" og 6" MOD E

## 1.0 IDRIFTSETTELSE, VÅVENTIL

1.1 Påse at eventuelle skader på rømnett eller sprinklerhoder blir rettet / skiftet.

1.2 Provekran for alarm/ dreneringsventil, og stengeventil for alarm må stenges.

1.3 Åpne hovedstengeventilen forsiktig til manometrene viser samme trykk.

Det vil sprute vann ut av dryppventilen.

Hovedstengeventilen sikres med rem og lås i åpen stilling.

Stengeventil og testventil for alarm settes i åpen stilling.

1.4 Eventuelle andre alarmsystemer settes i drift.

## 2.0 AVSTENGING ETTER BRANN

2.1 Påse at brannen er fullstendig slukket. ( Kun av brannvesen eller annet autorisert personell )

2.2 Steng hovedstengeventilen og stengeventilen for alarm.

2.3 Åpne dreneringsventilen for tomming av anlegget.

2.4 Kontroller hele anlegget for skader. Skift utløste og skadde sprinklerhoder.

## KONTAKT LEVERANDØR VED STØRRE SKADER!

## 3.0 AVSTENING FOR SERVICE

3.1 Kontakt ansvarshavende person og gi berørte parter beskjed.

3.2 Steng vanntilførselen med hovedstengeventilen.

3.3 Alarmen avstenges med stengeventilen for alarm.

Anlegget dreneres med dreneringsventilen.

## 4.0 KONTROLL OG ETTERSYN

4.1 Kontroller at manometrene viser normalt driftstrykk. Før dette inn i kontrolljournalen.

4.2 Kontroller at det ikke er konstant tilsig av vann i dryppventilen.


Påse at kula i dryppventilen ikke tetter ved å trykke på den sorte knappen.

Det indikerer at pakningen i sprinklevventilen ikke holder tett.

4.3 Alarmen testes ved å åpne **PROVEKRA** for alarm så trykket på oversiden av ventilen senkes. Klaften vil åpne, vann vil presse kula i dryppventilen så det ikke kommer vann og alarmen vil aktiveres.

**NB!** Påse at eventuelle el. Alarmer er avstilt før alarmklokken testes.

Kontroller at **HOVEDSTENGEVENTIL** er låst i åpen stilling.



**SPRINKLER**  
pesialisten as

| 4" og 6" RELIABLE VÅVENTIL MOD E |        | RETTENGEN 5<br>HAUERMARK<br>TIL. 650/100 |                |
|----------------------------------|--------|--|----------------|
| Hovedstokk                       | Buto   | Regnet av                                | Kontroller av: |
| Tilsett                          | MSM/DY | Regule                                   | Rem            |